

Vorbereitungen und Start für das E-Mobil Cruise und Electron:

1. **Videoanleitungen:** Für detaillierte Anweisungen zum Starten Ihres Kabinenrollers und zum Verständnis aller technischen Details, besuchen Sie die Homepage von Elektroroller Futura. Klicken Sie auf „Support“, wählen Sie „Video Tutorials“ und suchen Sie nach „Kabinenroller Cruise, Electron Tutorials“ oder schauen Sie unter diesem Link:

<https://elektoroller-futura.de/video-tutorials>

2. Handbuch: Laden Sie das ausführliche Handbuch von der Elektroroller Futura Homepage herunter. Wählen Sie unter „Support“ die Option „Handbücher“ aus, oder schauen Sie unter diesem Link:

<https://elektoroller-futura.de/handbuecher>

Sicherheitsvorkehrungen und Fahrbetrieb:

3. **Sicherungen:** Hinter dem Sitz finden Sie zwei Sicherungen. Schalten Sie nur eine der beiden Sicherungen ein –bitte wählen Sie die untere. Der Roller kann nicht starten, wenn beide Sicherungen aktiv sind.
4. **Fahrbereitschaft:** Um zu starten, muss die Handbremse nach unten gedrückt sein und der Gangwahlschalter auf „D“ (für Vorwärtsfahrt) oder „R“ (für Rückwärtsfahrt) gestellt sein. Lösen Sie die Handbremse, betätigen Sie einmal die normale Bremse und geben Sie dann Gas. Wenn Sie während dem fahren z.B. an einer Ampel anhalten, drücken Sie bitte einmal die normale Bremse bevor Sie Gas geben, damit das Fahrzeug nach vorne fährt.
5. **Handbremse justieren:** Falls nötig, können Sie die Handbremse nachjustieren. Eine Anleitung hierzu finden Sie in den „Video Tutorials“ auf der Homepage unter dem Abschnitt „Kabinenroller Cruise, Electron Tutorials“ oder direkt über [diesen Link](#):

<https://elektoroller-futura.de/video-tutorials>

Wartung und Pflege:

6. **Akku laden:** Wenn der Akkustand auf 30 Prozent fällt, sollten Sie den Akku wieder aufladen.
7. **Wischwasser nachfüllen:** Den Eingang für das Wischwasser finden Sie vor der Frontscheibe, markiert durch einen Kunststoffstöpsel. Entfernen Sie diesen, um neues Wischwasser einzufüllen.

Zusätzliche Features:

8. **Bluetooth-Verbindung:** Ein Tutorial, das erklärt, wie Sie Ihr Handy via Bluetooth mit dem Kabinenroller verbinden, um Ihre Lieblingsmusik abzuspielen, finden Sie ebenfalls in den „Video Tutorials“ unter „Kabinenroller Cruise, Electron Tutorials“ oder direkt über [diesen Link](https://elektoroller-futura.de/video-tutorials): <https://elektoroller-futura.de/video-tutorials> Das Radio funktioniert optimal, wenn Ihr Lieblingsradiosender eine starke Frequenz in Ihrem Wohngebiet hat.

Für detailliertere Informationen und Anleitungen besuchen Sie bitte die angegebenen Links oder das Handbuch Ihres Kabinenrollers.